

Viktig information vid montering av Geberit SAWA WC-fixtur

Till alla SAWA-fixturer medföljer en butyltejp. Denna är en viktig del av monteringen och ska användas enligt följande:

- Tejpen ska fästas på den svarta servicetunneln, så nära väggskivan som möjligt. Inte mot väggen.
- Säkerställ att tejpen sitter ordentligt innan den blå manschetten monteras.

